



## Dupli-Color® BED ARMOR™ DIY Truck Bed Liner

Dupli-Color® BED ARMOR™ DIY Truck Bed Liner is a water-based, rubberized polyurethane coating ideal for protecting truck beds, and all other metal, aluminum, fiberglass, and wood surfaces. Formulated with DuPont™ Kevlar®, BED ARMOR™ DIY Truck Bed Liner offers superior adhesion, impact resistance, and flexibility, as well as an attractive, texturized satin black finish that provides the ultimate in truck bed protection. BED ARMOR™ DIY Truck Bed Liner is a low-odor product that can be cleaned with soap and water and does not have a working pot life. Any unused product can be resealed in its container and used later for touch-up or on other projects.

### Application Instructions

NOTE: The use of safety goggles and rubber gloves are recommended.

- Remove tailgate and hinge arms or cables.
- Clean truck bed and tail gate using a broom, stiff brush or pressure washer to remove all loose dirt and debris. Use a strong household detergent or wax and grease remover to thoroughly remove oils, chemicals or other contaminants.
- Rinse truck bed and tailgate with fresh clean water and let dry thoroughly.
- Mask off all hardware, drain plugs and areas of the truck bed and tailgate you do not want BED ARMOR™ to bond to.
- Using the supplied scouring pad, scuff all areas of the truck bed and tailgate were BED ARMOR™ would be applied. Scuffing glossy surfaces will ensure a superior bond to the surface.
- Use a broom or air hose to remove all sanding dust.
- Wipe down truck bed and tailgate with wax and grease remover, such as Dupli-Color Prep Spray.
- Open BED ARMOR™ and stir contents with provided stir stick. Stir contents every 10 minutes during application process.
- Pour BED ARMOR™ into the supplied roller tray. Start coating the truck bed and tailgate using the provided 2” brush and dab BED ARMOR™ into the seams and areas where the roller will not reach. NOTE: A wet rag can be used to clean off any BED ARMOR™ from unwanted areas. Cleaning must be performed while BED ARMOR™™ is still wet.
- Working from front to back, use the supplied roller and roller frame to apply a light first tack coat. Let the first

**WARNING!**

**VAPOR HARMFUL.**

**IRRITATES EYES, SKIN AND RESPIRATORY TRACT.**

**CONTAINS DIOCTYL PHTHALATE.**

**VAPOR HARMFUL.** Use only with adequate ventilation. To avoid overexposure, open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches, or dizziness, increase fresh air, or wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area.

Avoid contact with eyes and skin. Wash hands after using. Keep container closed when not in use. Do not transfer contents to other containers for storage.

**FIRST AID:** In case of eye contact, flush thoroughly with large amounts of water for 15 minutes and get medical attention. For skin contact, wash thoroughly with soap

coat dry for at least 1 hour or more before stepping back into the truck bed for second coat.

**11.** Apply a second heavier coat. Repeat step 9 if needed. NOTE: Two coats of BED ARMOR™ are necessary for full complete coverage. Missed areas can be touched up at any time.

**12.** Allow BED ARMOR™ to dry for 2 hours before removing masking tape. Remember to pull masking tape AWAY from fresh coating.

**13.** Clean all tools using water before BED ARMOR™ has dried. Make sure the container lid is securely sealed back on to container. Unused BED ARMOR™ can be used at any time.

**14.** Install tailgate and all associated hardware.

**15.** A BED ARMOR™ protected truck bed will be ready for light-duty use in 24 hours and heavy-duty use in 48 hours.

#### Usage

A BED ARMOR™ protected truck bed will be ready for light-duty use in 24 hours and heavy-duty use in 48 hours.

#### Recoat

Dupli-Color® BED ARMOR™ does not have a recoat window. Additional coats or touch-up can be re-applied to BED ARMOR™ coated surfaces at anytime.

#### Cleaning

Wet: Dupli-Color® BED ARMOR™ is a water-based polyurethane. Hands, tools, and other surfaces can be cleaned with soap and water before drying (Approximately 30 minutes).

Dry: Once cured, Dupli-Color® BED ARMOR™ cannot be satisfactorily removed. Properly cured surfaces can be cleaned with water and neutral commercial or household cleaners.

#### Alternate Surfaces

BED ARMOR™ DIY Truck Bed Liner is ideal for use on metal truck beds. It is also ideal for use on any other wood, metal, fiberglass, or aluminum surfaces.

BED ARMOR™ DIY Truck Bed Liner can be used for many different applications: Jeep/4x4 tubs, automotive under-coating, running boards, trailers, boat docks, tractor beds, tool boxes, and many more.

#### Coverage

A gallon of Dupli-Color® BED ARMOR™ DIY Truck Bed Liner will cover approximately 60-70 square feet. This is enough liner to properly apply the recommended 2-coats to all standard-sized 6 foot truck beds. All extended truck beds larger than 6 feet will require the purchase of an addition quart to achieve proper coverage.

For additional information please visit www.Dupli-Color.com, or call (800) 247-3270. DuPont™, the DuPont Oval, Kevlar® and Made Kevlar Strong®, are registered trademarks or trademarks of E. I. du Pont de Nemours and company or its affiliates.

and water. In case of respiratory difficulty, provide fresh air and call physician. If swallowed, call Poison Control Center, hospital emergency room, or physician immediately.

**DELAYED EFFECTS FROM LONG TERM OVEREXPOSURE.**

Contains solvents which can cause permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal.

Contains Dioctyl Phtalate which may cause cancer based on animal data.

**WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

**DO NOT TAKE INTERNALLY. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.**

### Revestimiento para Cama de Camión

### BED ARMOR™ de Dupli-Color® para Aplicar Uno Mismo

El Revestimiento para Cama de Camión BED ARMOR™ de Dupli-Color® para Aplicar Uno Mismo es un revestimiento de poliuretano cauchotado, a base de agua que es ideal para proteger las camas de los camiones y todas las otras superficies de metal, aluminio, fibras de vidrio y madera. Formulado con DuPont™ Kevlar®, el Revestimiento para Cama de Camión BED ARMOR™ de Dupli-Color® para Aplicar Uno Mismo ofrece una adherencia superior, mejor resistencia a los impactos y excelente flexibilidad como así también un atractivo acabado negro satinado con textura que es lo más avanzado en revestimientos para proteger las camas de los camiones. El Revestimiento para Cama de Camión BED ARMOR™ de Dupli-Color® para Aplicar Uno Mismo es un producto de poco olor que puede limpiarse con agua y jabón y cuya mezcla en el envase tiene una larga vida útil. Cierre herméticamente el producto que sobra en el envase para usarlo luego en retoques o en otros proyectos.

#### Cómo aplicar el producto

NOTA: Se recomienda el uso de anteojos de seguridad y guantes de goma.

- Quite la compuerta trasera y los brazos de las bisagras o los cables.
- Limpie la cama del camión y la compuerta trasera con una escoba, con un cepillo de filamentos rígidos o con agua a presión para eliminar la suciedad y los materiales sueltos. Utilice un detergente casero potente o un removedor de cera y grasa para quitar de la superficie los rastros de aceite, productos químicos u otros contaminantes.
- Enjuague la cama del camión y la compuerta trasera con agua limpia y déjelos secar completamente.
- Cubra con cinta adhesiva los accesorios, los tapones de drenaje y todas las otras superficies de la cama del camión y de la compuerta trasera sobre las cuales no quiere aplicar el producto BED ARMOR™.
- Utilizando la almohadilla abrasiva que se adjunta, lije las superficies de la cama del camión y de la compuerta trasera donde aplicará el BED ARMOR™.
- Utilice una escoba o aire a presión para eliminar el polvo del lijado.
- Limpie la cama del camión y la compuerta trasera con un removedor de grasa y cera, como por ejemplo con el Dupli-Color Prep Spray.
- Abra el envase del BED ARMOR™ y mezcle bien el contenido con la vara que se adjunta con el producto. Mezcle el producto cada 10 minutos durante el proceso de aplicación.
- Vierta el producto BED ARMOR™ en la bandeja que se adjunta. Empiece a revestir la cama del camión y la compuerta trasera usando la brocha de 2” que se adjunta y unte con el BED ARMOR™ todas las hendidura y los lugares donde no se pueda llegar con el rodillo.

NOTA: Use un trapo húmedo para quitar el BED ARMOR™ de las superficies que recibieron accidentalmente el producto. Asegúrese de limpiar estas superficies mientras el BED ARMOR™ esté húmedo.
- Aplicando este producto desde adelante hacia atrás, use el rodillo y aplique una capa delgada inicial. Deje que esa primera capa se seque por lo menos 1 hora o más antes de volver a caminar sobre la cama del camión para aplicar la segunda capa.
- Aplique la segunda capa que debe ser más gruesa. Repita el paso # 9, si fuera necesario.

NOTA: Es necesario aplicar dos capas del BED ARMOR™ para poder conseguir una cobertura óptima. Las superficies que no se han recubierto accidentalmente pueden ser retocadas en cualquier momento.

**¡CUIDADO!**

**VAPORES NOCIVOS.**

**IRRITA LOS OJOS, PIEL Y VÍAS RESPIRATORIAS.**

**CONTIENE DIOCTIL FTALATO.**

**VAPORES NOCIVOS.** Use únicamente con la ventilación adecuada. Para evitar el contacto excesivo con el producto, abra las ventanas y las puertas o use otros medios para circular aire puro durante la aplicación y secado. Si le lagrimean los ojos, siente dolor de cabeza o mareo, aumente la circulación de aire puro o use un respirador (aprobador por NIOSH) o salga del lugar.

Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese las manos después de usar la pintura. Mantenga cerrado el envase cuando no se usa. No coloque el contenido en otros envases para almacenar.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si hubo contacto con los ojos láveselos durante 15 minutos usando mucha agua. Consulte a un médico. Si hubo contacto con la piel, lávese bien la parte afectada con agua y jabón. En caso

**12.** Deje que el BED ARMOR™ se seque 2 horas antes de quitar la cinta. Jale la cinta adhesiva hacia el lado OPUESTO al revestimiento húmedo.

**13.** Limpie todas las herramientas con agua antes de que se seque el BED ARMOR™. Asegúrese de volver a cerrar herméticamente el envase. El producto BED ARMOR™ que sobra puede volver a utilizarse en cualquier momento.

**14.** Vuelva a instalar la compuerta trasera con todos sus accesorios.

**15.** La cama del camión protegida con BED ARMOR™ estará lista para un uso liviano después de 24 horas de haberse aplicado el producto, y para uso pesado después de 48 horas.

#### Usos

La cama del camión protegida con BED ARMOR™ estará lista para un uso liviano después de 24 horas de haberse aplicado el producto, y para uso pesado después de 48 horas.

#### Recubrimientos

El tiempo de secado para el recubrimiento del BED ARMOR™ de Dupli-Color® no es crítico. Se puede aplicar capas adicionales o capas de retoques en cualquier momento sobre una superficie revestida con BED ARMOR™.

#### Limpieza

Húmedo: El BED ARMOR™ de Dupli-Color® es un poliuretano a base de agua. Limpiese las manos y limpie las herramientas y cualquier otra superficie con agua y jabón antes de que se seque el producto (Aproximadamente 30 minutos).

Seco: Una vez curado, el revestimiento BED ARMOR™ de Dupli-Color® es muy difícil de remover. Las superficies curadas correctamente pueden limpiarse con agua y agentes de limpieza caseros o industriales neutros.

#### Otras superficies

El Revestimiento para Cama de Camión BED ARMOR™ de Dupli-Color® para Aplicar Uno Mismo es ideal para usar sobre camas de camiones metálicas. También es ideal para usarlo en superficies de madera, metal, fibras de vidrio o aluminio.

El Revestimiento para Cama de Camión BED ARMOR™ de Dupli-Color® para Aplicar Uno Mismo es ideal para usar en cubetas de jeep/4x4, para el revestimiento de superficies de las partes inferiores de vehículos automotores, estribos, trailers, embarcaderos, camas de tractores, cajas de herramientas y para muchas otras superficies.

#### Rendimiento

Un galón (3,78 L) del Revestimiento para Cama de Camión BED ARMOR™ de Dupli-Color® para Aplicar Uno Mismo cubre aproximadamente 60-70 pies cuadrados (1,47 a 1,72 m<sup>2</sup>/l). Esto es suficiente revestimiento para aplicar las dos capas recomendadas a una cama de camión estándar de 6 pies de largo (1,83 m). Las camas de camión más largas necesitarán \_ de galón más para poder conseguir la cobertura apropiada.

Para obtener más información por favor visite www.Dupli-Color.com, o llame al (800) 247-3270. DuPont™ y Kevlar® son marcas registradas de DuPont y son utilizadas bajo licencia.

de existir problema respiratorio, respire aire puro y llame a un médico. Si se ingiriera, póngase en contacto con un Centro de Prevención de Envenenamiento, con la sala de emergencias de un hospital o consulte a un médico inmediatamente.

**EFFECTOS POSTERIORES DEBIDO AL CONTACTO POR MUCHO TIEMPO.**

Contiene solventes que pueden causar daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El uso erróneo deliberadamente concentrando e inhalando el contenido puede ser peligroso y hasta fatal.

Contiene Dioctil Ftalato que puede causar cáncer basado en pruebas con animales.

**CUIDADO:** Este producto contiene químicos que a cono-cimiento del estado de California puede causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

**NO ES PARA USO INTERNO. MANTÉNGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

## Enduit pour caisse de camion prêt à l’emploi Dupli-Color® BED ARMOR™

L’enduit pour caisse de camion prêt à l’emploi Dupli-Color® BED ARMOR™ est un enduit au polyuréthane caoutchouté à base d’eau; il est idéal pour protéger les caisses de camions ainsi que toute autre surface en métal, en aluminium, en fibre de verre et en bois. La formule avec Kevlar™ de DuPont® de l’enduit pour caisse de camion prêt à l’emploi Dupli-Color® BED ARMOR™ offre une adhésion, une résistance aux chocs et une flexibilité supérieures, ainsi qu’un fini texturisé noir satiné très attrayant, et confère un summum de protection aux caisses de camions. L’enduit pour caisse de camion prêt à l’emploi Dupli-Color® BED ARMOR™ dégage peu d’odeur, se nettoie à l’eau et au savon et sa durée de vie en pot est illimitée. Il suffit de refermer hermétiquement le contenant et de réutiliser le produit ultérieurement pour faire des retouches sur d’autres projets.

#### Mode d’application

NOTE : Le port de lunettes de sécurité et de gants de caoutchouc est recommandé.

- Enlever le hayon arrière ainsi que les bras articulés ou les câbles de charnière.
- Nettoyer la caisse et le hayon du camion avec un balai, une brosse à soies dures ou une laveuse à pression afin d’enlever toute la saleté et les débris. Utiliser un détergent ménager ultrapuissant ou un décapant/dégraissant pour déloger complètement les résidus d’huile, de produits chimiques ou autres contaminants.
- Rincer la caisse et le hayon du camion avec de l’eau fraîche et laisser sécher à fond.
- Masquer toute la quincaillerie, les bouchons de vidange et les zones de la caisse et du hayon du camion qui ne doivent pas être enduits de BED ARMOR™.
- Au moyen du tampon à récurer fourni, dépolir toutes les zones de la caisse et du hayon du camion à recouvrir d’enduit BED ARMOR™. Le dépolissage des surfaces lustrées permet d’assurer une adhésion supérieure de l’enduit sur la surface.
- Éliminer tous les résidus de dépolissage au moyen d’un balai ou d’un boyau d’air comprimé.
- Essuyer la caisse et le hayon du camion avec un chiffon enduit de décapant/dégraissant, tel que Dupli-Color Prep-Spray.
- Ouvrir le contenant de BED ARMOR™ et mélanger le contenu avec le bâton fourni. Mélanger le contenu toutes les 10 minutes durant l’application.
- Verser l’enduit BED ARMOR™ dans le bac à peinture fourni. Commencer l’application au moyen du pinceau de 5,08 cm fourni, en tapotant l’enduit BED ARMOR™ dans les joints de la caisse et du hayon du camion, ainsi que dans les zones difficiles d’accès pour le rouleau.

NOTE : Utiliser un chiffon humide pour enlever les résidus d’enduit BED ARMOR™ dans les zones qui ne doivent pas être traitées. Le nettoyage doit être fait tandis que BED ARMOR™ est encore humide.

**10.** Au moyen du rouleau fourni, appliquer d’abord une mince couche collante d’enduit, en procédant de l’avant vers l’arrière de la caisse du camion. Laisser sécher la première couche durant au moins 1 heure avant de remonter dans la caisse du camion pour l’application de la seconde couche.

**11.** Appliquer une seconde couche plus épaisse. Répéter l’étape 9 au besoin.
NOTE : Deux couches d’enduit BED ARMOR™ sont nécessaires pour obtenir une bonne couverture. Il est possible de retoucher certaines zones en tout temps.

**CAUTION IRRITANT**

**MAY IRRITATE EYES AND SKIN.** Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. Do not breathe fumes. Keep out of reach of children. Contains Dioctyl Phthalate which may cause cancer based on animal data.

**FIRST AID TREATMENT**

Contains dipropylene glycol dimethyl ether and dioctyl phthalate. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes. If on skin, rinse well with water.

**12.** Laisser sécher l’enduit BED ARMOR™ durant 2 heures avant d’enlever le ruban à masquer. Ne pas oublier d’enlever le ruban en le tirant À L’ÉCART de l’enduit fraîchement appliqué.

**13.** Nettoyer tous les outils avec de l’eau avant que l’enduit BED ARMOR™ soit sec. S’assurer de refermer hermétiquement le couvercle du contenant afin d’éviter toute contamination du produit. Le contenu restant peut être utilisé en tout temps.

**14.** Réinstaller le hayon ainsi que toute la quincaillerie.

**15.** Une caisse de camion traitée avec l’enduit BED ARMOR™ est prête à utiliser pour des tâches légères après 24 heures, et pour des tâches plus rudes après 48 heures.

#### Délai d’utilisation

Une caisse de camion traitée avec l’enduit BED ARMOR™ est prête à utiliser pour des tâches légères après 24 heures, et pour des tâches plus rudes après 48 heures

#### Délai de recouvrement

L’enduit Dupli-Color® BED ARMOR™ n’exige aucun délai de recouvrement. Il est possible d’appliquer des couches supplémentaires ou de faire des retouches en tout temps.

#### Nettoyage

Humide : L’enduit Dupli-Color® BED ARMOR™ est un polyuréthane à base d’eau. Se laver les mains et nettoyer les outils et d’autres surfaces avec de l’eau et du savon avant que le produit soit sec (environ 30 minutes).

Sec : Une fois que l’enduit Dupli-Color® BED ARMOR™ a durci, il est impossible d’en enlever les résidus de manière satisfaisante. Après le durcissement complet de l’enduit, nettoyer les surfaces traitées avec une solution d’eau et de nettoyant neutre commercial ou ménager.

#### Autres types de surface

L’enduit pour caisse de camion prêt à l’emploi Dupli-Color® BED ARMOR™ est idéal pour les caisses de camions en métal, mais il convient aussi à d’autres types de surface en bois, en métal, en fibre de verre ou en aluminium.

L’enduit pour caisse de camion prêt à l’emploi Dupli-Color® BED ARMOR™ est idéal pour les caisses de Jeep/4X4, les dessous d’autos, les barres de frottement, les remorques, les quais de bateaux, les caisses de tracteurs, les coffres à outils et bien d’autres.

#### Rendement en surface

Un contenant de 3,78 L d’enduit pour caisse de camion prêt à l’emploi Dupli-Color® BED ARMOR™ couvre environ de 5,6 m<sup>2</sup> à 6,5 m<sup>2</sup>. Cette quantité est donc suffisante pour l’application des 2 couches recommandées sur les caisses de camions d’une longueur standard de 1,8 m. Les caisses de camions d’une longueur supérieure à 1,8 m nécessitent l’achat d’un litre supplémentaire de produit pour que toute la surface soit enduite de manière appropriée.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.Dupli-Color.com, ou composez le 800 247-3270. DuPont™ et Kevlar® sont des marques déposées de DuPont utilisées sous licence.

#### ATTENTION IRRITANT

**PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU.** Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Tenir hors de la portée des enfants. Contient du phtalate de dioctyle capable de causer le cancer d’après les tests faits sur les animaux.

**PREMIERS SOINS**

Contient dipropylène glycol dimethyl ether et phtalate de dioctyle. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau.

